

ヒューズ負荷

ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、 ヒューズブルリンク）がどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

回路図

接続図

コネクタ、ヒューズ、アース

印刷

別画面表示

機能選択へ

ヒューズ負荷

●容量順 ○ヒューズ名順

FLブロック

ヒューズ		回路図
60A	ABS	ABS
60A	MAIN	スターティング ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ)
120A	ALT	チャージング

インパネJ/B

ヒューズ		回路図
7.5A	A. C	マニュアルエアコンディショナー オートエアコンディショナー
7.5A	ECU-B	ECT(2NZ-FE, 1NZ-FE) フォグランプ(リヤ) オートエアコンディショナー バックガイドモニター
7.5A	ECU-IG	エンジンコントロール(2NZ-FE, 1NZ-FE) クーリングファン ABS マニュアルエアコンディショナー オートエアコンディショナー

アース負荷

アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

回路図				接続図	ヒューズ、アース	印刷	別画面表示	機能選択へ
アース負荷								
コネクタ No.	名称	配線図		接続図				
AA	右サスペンションタワーアース	ABS コンビネーションメーター フロントワイパー & ウォッシャー ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ) ターンシグナル & ハザード テールランプ & イルミネーション フォグランプ(フロント)		エンジンルーム(1NZ-FE) 接続図 (No.1) エンジンルーム(2NZ-FE) 接続図 (No.1)				
AB	右サスペンションタワーアース	スターティング エンジンコントロール(2NZ-FE, 1NZ-FE) クーリングファン ECT(2NZ-FE, 1NZ-FE) ABS ターンシグナル & ハザード テールランプ & イルミネーション フォグランプ(フロント) マニュアルエアコンディショナー オートエアコンディショナー		エンジンルーム(1NZ-FE) 接続図 (No.1) エンジンルーム(2NZ-FE) 接続図 (No.1)				
BC	エンジンブロックアース	エンジンコントロール(2NZ-FE, 1NZ-FE) ECT(2NZ-FE, 1NZ-FE)		エンジンルーム(1NZ-FE) 接続図 (No.2) エンジンルーム(2NZ-FE) 接続図 (No.2)				
		イグニッション		エンジンルーム(1NZ-FE) 接続図				