


コネクタ一覧

部品接続



- [A] 部品名称
コネクタを接続する部品の名称を示します。
- [B] 部品用コネクタ No.
部品に接続するコネクタの番号を示します。
配線図と共通です。
- [C] トヨタ品番
コネクタのトヨタ品番を示します。
- [D] コネクタ色
コネクタの色を示します。
- [E] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。
- [F] コネクタ形状と端子番号
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。
- [G] 配線図 / ロケーション
車両のどの位置の配線図かと、コネクタのロケーションを示します。
- [H] システム名称
その部品がどのシステムに記載しているかを示します。