

ワイヤ to ワイヤ

- [A] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [B] ワイヤ to ワイヤコネクタ No.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ No. を示します。
配線艦装図、システム別配線図と共通です。
- [C] トヨタ品番
コネクタのトヨタ品番を示します。
- [D] コネクタ色
コネクタの色を示します。
- [E] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。
- [F] コネクタ形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。
左側：フィメールコネクタ*¹ 形状（この場合はAワイヤのコネクタ）
右側：メールコネクタ*² 形状（この場合はDワイヤのコネクタ）
* 1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
* 2 メールコネクタ：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。
- [G] 配線艦装図 / ロケーション
車両のどの位置の配線艦装図かと、コネクタのロケーションを示します。
- [H] システム名称
そのワイヤ to ワイヤコネクタがどのシステムに記載しているかを示します。