

略語

本マニュアルでは次のような用語を略語として使っています。

略語	説明
ABS	アンチロックブレーキシステム
AFS	アダプティブフロントライティングシステム
ASSY	アッセンブリー
AVS	アダプティブバリアブルサスペンションシステム
A/T	オートマチックトランスアクスル
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
ECU	エレクトロニックコントロールユニット
FL	ヒュージブルリンク
FR	フロント
ISCV	アイドルスピードコントロールバルブ
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクタ
LH	レフトハンド
M/T	マニュアルトランスアクスル
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
SW	スイッチ
TEMS	トヨタ電子制御サスペンション
TRC	トラクションコントロール
VSC	車両安定性制御(ビークルスタビリティコントロール)
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構